



www.roto-group.eu



A csomag a következő összetevőket tartalmazza: Első keret fél, Hátsó vázfél, Kerék 2 csavarral, Tálca, Táskányi csavarok és anyák (4-es és 5-ös csavarkészlet)



Hozza össze az első és a hátsó vázrészt. Ehhez a művelethez előzetesen az oldalára kell fektetni a keretet. Illessze össze a padlóhoz legközelebbi csöveket, csak részben illesztve, majd tegye ugyanezt a felső oldalon is.



Csak egy csavart és egy anyát szereljen fel először az egyik, majd a másik oldalon. Megjegyzés: Hagyja a csavart szorosan behúzva!



A két rész összeszerelésekor helyes, ha a két fél kezdetben nem állnak egy vonalban. A csövek természetes feszültsége miatt egy kis nyomást igényel, hogy összehmenjenek. Ha szükséges, használjon gumi kalapácsot.



Távolítsa el a csavarokat a keréktengelyről, és szerelje fel a kereket. Egyszerre csak az egyik oldalon végezze el a munkát, igazítsa a keréktárcsa furatát a tengely végén lévő futófelülettel, és helyezze be a csavart félig. Ismételje meg a másik oldalra, majd húzza meg mindkét anyát biztonságosan.

Helyezze a tálcát lazán a keretre. Ezután helyezze be a 4 csavart a tálca aljára (először az első 2-t), és rögzítse szorosan. Ha a hátsó két lyuk nem egy vonalban van, alkalmazzon egy kis fel-le nyomást a fogantyúkra, és a lyukaknak láthatóvá kell válniuk.



A merevítő előrebillentésével helyezze be a merevítőt és tegye be a helyére. Illessze be az 5. csavart a helyére. Most helyezze be a két fekete dugót a nem használt lyukakba.